

Automatikus univerzális tetőablak nyitó VITAVIA – dugattyús kar, az üvegházakhoz alkalmas VITAVIA

Útmutató – HU

Megjegyzés:

1. Az Ön automatikus tetőablak nyitóját nem alkalmas használni 50°C / 122°F. hőmérsékleten felül.
2. Bizonyosodjon meg arról, hogy az Ön tetőablak nyitását nem gátolja semmiféle akadály, a fordított esetben, fennáll a károsodás veszélye.

Műszaki adatok:

A. Az ablak maximális nyitási magassága kb. 45 cm / 18”.

B. Az ablak maximális nyitási magassága 30°C (86°F) – hőmérsékletnél az adott beállítástól, és a terheléstől függő.

C. Ez az automatikus tetőablak nyitó olyan üvegház tetőablakokhoz tervezett, amelyek a maximális súlya 15 kg / 33 lb.

D. Az Ön automatikus tetőablak nyitó nyitási magassága az alábbi hőmérséklet – tartományban állítható: 15°-25°C/60°-77°F.

Alkatrészek:

Lásd a 2. ábrát!

1. Henger
2. Dugattyú
3. Dugattyú akasztó / menetes gyűrű
4. Dugattyúrúd
5. Kis kapocs
6. Nagy kapocs (csak speciális célokra)
7. K – kar
8. L – kar
9. Tartó - kerethez rögzítő
10. Tartó - ablakhoz rögzítő
11. Szorítók
12. Rugó

Karbantartás:

Azonnal a telepítés után, enyhén dörzsölje az összes mozgó alkatrészt olajjal, minden tavasz alkalmán, és a nyári időszak folyamán is javasoljuk. A henger menetét időként dörzsölje vazelin felhasználásával. Ebben a pontban foglaltakat tartsa be! – fontos a garancia megőrzéséhez.

Téli tárolás:

Az Ön automatiku tetőablak nyitóját – vagy **esetleg csak a hengert – a téli időszakban szükséges kiszerezni, és tárolni egy száraz helyen védve a fagytól! Abban az esetben, ha az automatiku tetőablak nyitó az üvegházon marad, nem lesz kiszerezve, fennáll a fagy okozta károsodás veszélye.** Tavasz időszakban, mielőtt újra telepíti az ablakra, ne feledje a henger újra bedörzsölni olaj felhasználásával. Győződjön meg arról, hogy a dugattyú

akadálytalanul mozog.

Szerelési útmutató:

1. Helyezze a hengert (1) egy hűvös helyre, legálabb 30 percre – például bármijén helyre ahol a hőmérséklet maximum 10 °C, hideg vízbe, hűtőbe.

A helyes működés vizsgálata:

1. Bizonyosodjon meg arról, hogy a tetőablak akadálytalanul nyitódik, és a nyitását nem gátolja semmiféle akadály. Abban az esetben, ha az ablak és a keret tartalmaz, kitámasztót távolítsa el azokat.
2. Bizonyosodjon meg arról, hogy az automatikus tetőablak nyitó helyesen érintkezik-, csatlakozik az ablakhoz, ugyanakkor az ablakkerethez.
 - 2a. Az alumínium üvegház sorozathoz mellékelt kapcsok (11) segítségével eléri a nyitó helyes csatlakozását az ablakhoz – lásd az 3. ábrát. Csavarok segítségével lazán rögzítsen egy kapcsot a tartóra, amely az ablakhoz rögzítéséhez szolgál (10). Válassza ki az ablakkereti tartón a legmegfelelőbb furatokat, és azokba helyezze a második kapcsot. Bizonyosodjon meg arról, hogy a tartó éle, amely az ablakkerethez tartozó, olyan közel fekszik az ablakpárkányhoz, ahogy csak lehetséges.
 - 2b. Abban az esetben, ha az Ön üvegháza fából készült, használja a fába való csavarokat, ez után kövesse a 3-4-5-6 lépéseket alul.
 - 2c. Abban az esetben, ha az Ön üvegháza alumíniumból készült, de a kapcsok nem illenek hozzá, olvassa, el- ismerkedjen meg az üvegház gyártó útmutatójával. Ezt követően kövesse a 3-4-5-6 lépést alul.
3. Helyezze a henger (1) dugattyúját (2) a dugattyúrúdba (4), igazítsa a dugattyú végén található nyílást, és a nyílást a dugattyúrúd végen egy állásba-fekvésbe. Ezt az állást rögzítse úgy, hogy a nyíláson átfűzi a kis kapcsot (5) – lásd az 5. ábrát.
4. A tartót, amely az ablakhoz rögzítéséhez szolgál, rögzítse az ablakkerethez – lásd az 6. ábrát.
5. A tartót, amely az ablakhoz rögzítéséhez szolgál, rögzítse a saját ablaküveg keretére, közvetlenül az ablakkeret fölé. FIGYELEM! - a szerelést bezárt ablaknál végezzük.
6. Nyissa ki az ablakot úgy, hogy a menet a henger végén illeszkedjen a fedőbe, amely a henger elhelyezésére szolgál (3). Ezt követően forgassa a hengert, amíg az összes menet nem lesz látható a fedelet mindkét oldalán - lásd az 7. ábrát.
7. Győződjön meg arról, hogy az ablak szabadon nyílik, addig ahová lehetővé teszi az ablaknyitó. Abban az esetben, ha nem, akkor az ablak nyitásának magasságát az automatikus tetőablak nyitó beállításával érjük el.

Az ablak nyitási magasság beállítása:

- A. A nyitó nyitási magasságát csökkentheti 32 cm (kb. 12 ½”) úgy, hogy a nagy kapcsot behelyezi a C nyílásba, amely a K – kar K (7) megjegyzésű karon található, és rögzíti a dugattyúrúdat a dugattyúhoz a B nyílás segítségével.
- B. A dugattyúrúd rögzítésével a dugattyúhoz a B nyílás segítségével, csökkenti az ablak kinyílásának magasságát, és egyaránt növeli a hőmérsékletet, amelynél az automatikus nyitó működtetésbe lép. Abban az esetben, ha a rúd csak néhány menettel csatlakozik a dugattyúhoz – és a B nyílás segítségével – a nyitó kb. 28 °C lép működtetésbe.
- C. Válasszon két legmegfelelőbb furatot és rögzítse kapocs segítségével a tartóhoz, amely a kerethez rögzítéséhez szolgál (9).

Beállítás:

Az Ön automatikus tetőablak nyitója különböző hőmérsékleteknél lép működésbe – kezdi kinyitni az ablakot. A henger forgatásával elérhető az ablak kinyitása a kívánt hőmérsékleteknél.

Az óramutató járásával megegyező irányába - az ablak nyitása az alacsonyabb hőmérsékleteknél.

Az óramutató ellentétes irányába – az ablak nyitása a magasabb hőmérsékleteknél.

A henger egy teljes fordulata (a saját tengelye körül) megváltoztatja a hőmérséklet, amelynél az ablak kinyitódik kb. 0,5°C / 1°F.

